

نام شبکه اینترنت از راه دور یا هات اسپات (اس اس آی دی) و رمز ورود

- اسم شبکه هات اسپات موبایل نام شبکه وای فای است که باید به آن متصل شوید.
- نام پیش فرض شبکه هات اسپات (اس اس آی دی) و رمز ورود را میتوان در صفحه نمایش دستگاه دریافت نمود. هنگامیکه صفحه نمایش روشن است کافی است دکمه پاور یا روشن شدن را فشار دهید.
- اسم شبکه پیش فرض (اس اس آی دی) فرانکلن + چهار عدد آخر آی ام ای آی میباشد. و رمز ورودی پیش فرض وای فای بشکل تصادفی میباشد. لطفا رمز ورود را در صفحه دستگاه پیدا نمایید.

روشن نمودن / خاموش نمودن

روشن نمودن

1. دکمه پاور مینو را برای ۳ ثانیه در هات اسپات موبایل تان فشار دهید. چراغ ال ای دی روشن شده و صفحه نمایشی آغاز به کار میکند.
2. منتظر بمانید تا نشانگر های شبکه و وای فای یک به یک روشن شوند.
3. هنگامیکه چراغ شبکه و وای فای آبی رنگ میشوند، اتصال وای فای فعال میشود.

خاموش نمودن

1. دکمه پاور مینو را در دستگاه هات اسپات تیلیفون همرا فشار دهید تا پیام خدا حافظی در صفحه نمایشی ظاهر گردد. چراغ نشانگر ال ای دی نیز خاموش میگردد.
2. اتصال شبکه و وای فای غیر فعال میگردد.

به هات اسپات موبایل وصل شوید

برای اتصال دستگاه خود به هات اسپات جهت دسترسی به اینترنت نکات ذیل را دنبال نمایید:

1. اطمینان حاصل نمایید تا هات اسپات موبایل تان روشن است
2. نام شبکه وای فای (اس اس آی دی) را انتخاب نمایید.
3. نام شبکه وای فای و رمز ورودی را میتوان در صفحه نمایشی دریافت نمود. هنگامیکه صفحه نمایشی روشن است، دکمه پاور مینو روشن / خاموش را فشار دهید.
- اسم شبکه پیش فرض (اس اس آی دی) فرانکلن تی ۹ + چهار عدد آخر آی ام ای آی میباشد.
- آی ام ای آی نمبر را میتوان در پشت دستگاه، زیر باتری و یا در جعبه که در آن قرار را پیدا نمود.
4. رمز ورودی وای فای را داخل نمایید. رمز میتواند تصادفی باشد و آنرا در صفحه نمایشی دستگاه میتوان پیدا کرد. هنگامیکه صفحه نمایشی روشن است کافی است دکمه پاور مینو روشن / خاموش را فشار دهید.