


Cách sử dụng máy Internet Hot Spot


Tránh bôi chất lỏng lên hoặc nước trên máy Internet Hot Spot. Máy Internet Hot Spot có thể làm sạch bằng vải mềm, khô, không xơ hoặc vải sợi nhỏ khô. Tránh để hơi ẩm ở các khe hở. Không sử dụng chất tẩy rửa cửa sổ, chất tẩy rửa gia dụng, bình xịt, dung môi, cồn, amoniac hoặc chất mài mòn để làm sạch máy Internet Hot Spot. Máy Internet Hot Spot có thể được lau bằng khăn lau Lysol.



1. **Bật máy Internet Hot Spot**
2. **Nhấp vào bên phải của điện thoại để bật nó lên**
3. **Vuốt lên từ dưới cùng**





4. **Bấm Settings**



5. **Bấm Network & Internet**

6. **Bấm Hotspot & Tethering**



Đảm bảo rằng WiFi đang hoạt động

Đảm bảo rằng điểm phát sóng Wi-Fi được bật “always”

Nếu màn hình tắt, hãy nhấp lại vào nút nguồn ở bên phải và màn hình sẽ mở lên lại. Máy Internet Hot Spot sẽ vẫn hoạt động cho đến khi hết pin hoặc bạn tắt nó đi.

Sau khi bạn sạc hoặc bật lại, hãy làm theo hướng dẫn ở trên - 1 đến 4.