

Naziv (SSID) i lozinka za Mobile Hotspot

Naziv (SSID) za Mobile Hotspot je ime of the Wi-Fi mreže kojoj treba da se priključite.

- Originalno ime (SSID) mreže za Mobile Hotspot i lozinku možete naći na displeju uređaja. Samo kratko pritisnite **Power/Menu** dugme kad je displej aktivan.
- Originalno ime (SSID) je "FranklinT9 + zadnja 4 broja IMEI" a originalna Wi-Fi lozinka je pojedinačno određena za svaki uređaj i možete je naći na displeju.

Uključenje/ isključenje

Uključivanje uređaja

1. Pritisnite **Power/Menu** dugme na mobile hotspot uređaju 3 sekunde. LED indikator će se upaliti i displej će se aktivirati na ekranu.
2. Sačekajte da se pojedinačno aktiviraju indikatori za **Network** i **Wi-Fi**.
3. Kada svjetlosne ikonice za Network i Wi-Fi icons postanu plave, Wi-Fi veza je aktivna.

Isključivanje uređaja

1. Pritisnite **Power/Menu** dugme za hotspot uređaju dok se na ekranu ne pojavi poruka "Goodbye". Svjetlo LED indikator ace se takođe isključiti.
2. Mreža i Wi-Fi veza nisu više aktivne.

Kako se povezati sa Mobile HotSpot

Da biste povezali svoj Wi-Fi uređaj sa Mobile Hotspot i tako pristupili Internetu, potrebno je da uradite slijedeće:

1. Potvrdite da je Mobile Hotspot uključen.
2. Odaberite ime Wi-Fi mreže (SSID).
 1. Originalno ime (SSID) mreže za Mobile Hotspot i lozinku možete naći na displeju uređaja. Samo kratko pritisnite Power/Menu dugme kad je displej aktivan.
 - Originalno ime (SSID) je "FranklinT9 + zadnja 4 broja IMEI".
 - IMEI bro možete naći na pozadini uređaja, ispod baterije ili na originalnoj kutiji u kojoj je uređaj bio upakovan.
3. Unesite Wi-Fi lozinku. Originalna Wi-Fi lozinka je pojedinačno određena za svaki uređaj i možete je naći na displeju. Samo pritisnite **Power/Menu** dugme dok je displej uređaja aktivan.